


RODZAJE GAŚNIC



PROSZKOWA



ŚNIEGOWA

PODSTAWOWE ZNAKI EWAKUACYJNE



Kierunek drogi ewakuacyjnej w górę / na wprost / przez drzwi

Wskazuje kierunek ewakuacji ze zmianą poziomu na wyższy lub kierunek ewakuacji na tym samym poziomie na wprost lub gdy znak umieszczony nad drzwiami (prawostronnymi) informuje o kierunku ewakuacji prosto do drzwi i konieczności ich przekroczenia.



Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo / wzdłuż

Wskazuje kierunek ewakuacji na tym samym poziomie w prawo lub wzdłuż.



Wyjście ewakuacyjne (prawostronne)

Wskazuje drzwi ewakuacyjne prawostronne, takie jak: wyjście z pomieszczeń, w których występują co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, wyjście z budynku na zewnątrz, wyjście prowadzące do innej strefy pożarowej, w tym obudowaną i zamkniętą drzwiami klatkę schodową, wyjście prowadzące przez przedsionek i drzwi wyjściowe z przedsionka.



Miejsce zbiórki do ewakuacji

Wskazuje bezpieczne miejsce zbiórki, w którym należy się zgromadzić po ewakuacji.